




TØRRETUMBLER

- 1. Læg det centrifugerede tøj i tørretumbleren og luk lågen.**
- 2. Betal for maskinen i betalingssystem.**
- 3. Vælg det ønskede temperaturtrin (A - B - C - D).**
- 4. Betal for maskinen i betalingssystemet.**
- 5. Tryk på grøn startknap  i ca. 3 sek.**

NB: Hvis lågen eller klappe til fnugsien åbnes medens maskinen kører, skal punkt 4 gentages.

Husk at rense fnugsien før og efter hver tørring.